



Guide d'installation — Fixation LVS34 [AP100-210-034]

🔍 Outillage nécessaire

- Clé Allen 1/8", 5/32" et 5 mm
- Clé hexagonale (douille ou clé plate) 3/8" et 13 mm (1/2")

🔍 Contenu de l'emballage

Qté	Nom de la pièce	Numéro de pièce (SKU)
1	Écrou S/S nylon M8 (M8 x 1.25)	NUTM08-125-S-S-NYLON
2	P100-212-034	P100-212-034
1	Support sonde LVS34	P100-211-034
1	Support sonde LVS34 avant et bas	P100-210-034
2	Rondelle S/S 0.315 (M8)	WASM08-S-S
4	Rondelle Belleville S/S 8mm x 0.09mm	WASBEL0315-0.035-S-S
2	Vis tête bombée 6 pans creux S/S 0.250 x 0.500 (1/4-20)	VTB0250-050
1	Vis tête bombée 6 pans creux S/S M08 x 70 (M8 x 1.5)	VTBM08-070

✔ Avant de commencer

- Installer la fixation LVS34 sur le support JAC Marine de la série JP100.
- S'assurer que le devant de la fixation, donc le devant de la sonde, est bien parallèle à la poignée et orienté dans la même direction que les flèches sur la poignée, qui indiquent la direction du faisceau sonar.

🔍 Alignement de la fixation LVS34

- Desserrer les deux vis VTB0250-050 (1/4-20) à l'aide d'une clé Allen 5/32".
- Ouvrir la poignée JP100 et la déposer sur une surface plane (ex. : table ou établi).
- Pour garantir un bon enlignement, accoter chaque côté de la poignée sur deux blocs ou objets de même hauteur, afin que l'axe de la poignée soit bien parallèle à la surface.
- Ajuster l'orientation de la fixation LVS34 pour que la face identifiée "note #1" sur le dessin technique soit également parallèle à cette surface (ou aux blocs utilisés comme repères).
- Une fois le bon alignement obtenu, resserrer fermement les deux vis VTB0250-050.
- 📝 Note : La face identifiée "note #1" sur le dessin technique correspond à la surface de référence pour l'alignement avec la poignée.



❓ Installation de la pièce P100-212-034

- Si la pièce P100-212-034 n'est pas déjà installée, la glisser sur la tige VTBM08-070.
- Fixer cette pièce à l'aide de deux boulons FH0190-063-S et deux écrous NUT190-32-S-S-NYLON.
- Lors du serrage, ne pas appliquer de force excessive : la pièce est en plastique et pourrait se fissurer.
- Il suffit d'appliquer une légère pression, juste assez pour qu'elle reste bien en place et ne bouge pas.
- ❓ Remarque : Une pièce supplémentaire de type P100-212-034 est incluse dans chaque ensemble, en cas de perte ou d'usure.

❓ Installation de la sonde LVS34

- Placer la sonde LVS34 dans son logement, en s'assurant que le devant de la sonde pointe dans la même direction que les flèches sur la poignée.
- Glisser une rondelle plate WASM08-S-S contre la sonde.
- Installer les quatre rondelles Belleville WASBEL0315-0.035-S-S, en les opposant à chaque étape : première avec la partie convexe vers la rondelle plate, puis chaque suivante en opposition à la précédente.
- Ajouter une deuxième rondelle plate WASM08-S-S.
- Terminer avec l'écrou NUTM08-125-S-S-NYLON.
- Serrer progressivement jusqu'à obtenir une tension suffisante pour que la sonde tienne fermement, tout en pouvant être tournée à la main entre les modes Forward (Avant) et Down (Bas).
- ❓ Ne pas trop serrer : une tension trop élevée empêcherait la sonde de pivoter librement entre les deux modes.

❓ C'est terminé!

Votre fixation LVS34 est maintenant correctement installée.

Vous êtes prêt à aller pêcher... ou à traquer votre prochain poisson avec précision. Bonne sortie!

