

📖 Guide de choix des composantes pour l'installation de supports JAC Marine





Fabrication canadienne – Compatibilité avec Garmin, Lowrance et Humminbird

- ❖ Avant de commencer, il est bon de noter que les supports JAC Marine sont conçus pour offrir une grande flexibilité et s'adapter au mieux à votre embarcation. Chaque point de ce guide est donc important pour vous aider à choisir les composantes parfaitement adaptées.

1. Déterminer la longueur du support

- Pour commencer, il faut déterminer la longueur du support en mesurant à partir du haut du rebord du bateau jusqu'à la partie la plus basse (habituellement la pointe du "V"), à l'arrière, côté conducteur.
- Ajoutez environ 8 à 10 pouces à cette mesure pour obtenir la longueur du support arrière.
- Pour l'avant, si le bateau possède une plateforme surélevée, ajoutez 10 à 12 pouces supplémentaires.

Les longueurs standards recommandées sont :

- **Avant** : 60 pouces
- **Arrière** : 50 pouces
- **Solution polyvalente** : un support de 50 pouces avec une rallonge de 12 pouces pour l'avant, ce qui permet également de l'utiliser pour la pêche sur glace.

2. Choisir le système de fixation

Pour déterminer le système de fixation :

- **Princecraft** : 90°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech. Le « montage petite chaloupe » est aussi une option.
- **Lund** : 90° ou 42°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech. Le « montage petite chaloupe » peut également être envisagé.
- **Tracker** : 90°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech.
- **SmokerCraft** : 60°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech.
- **Legend** (2025 et plus) : 60°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech.
- **Ranger** : 45°. Vous pouvez opter pour un montage fixe ou ajustable. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech. Pour les modèles avec tubes ronds, des adaptateurs JAC Marine sont disponibles.



- **Crestliner** : 45° est disponible en montage fixe ou ajustable. 90° : les supports de type Downrigger sont compatibles. Si les rails sont absentes, installez des rails de type Cannon, Berk ou Traxstech.

☞ Si votre bateau ne figure pas dans cette liste ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer des photos ou une vidéo montrant votre bateau avec la marque, le modèle et l'année, et nous vous aiderons à trouver la solution adaptée.

- **Note** : Si vous souhaitez obtenir la meilleure installation possible, l'utilisation de rails de type Cannon, Berk ou Traxstech est fortement recommandée. Ces rails garantissent une installation solide et optimale pour votre support.

3. Si nécessaire, choisir la bonne extension

- Le choix de la plaque est essentiel pour garantir que le support soit placé le plus près possible du bateau. En général, les petits rebords ne nécessitent pas d'extension, mais si les rebords sont plus larges, une plaque d'extension peut s'avérer nécessaire.

Il existe trois types de plaques d'extension :

- **Plaque d'extension** (AS101-000-000)
 - **Plaque d'extension XL** (AS101-000-000-001)
 - **Plaque d'extension XXL** (AS101-000-000-002)
- Pour choisir la bonne plaque d'extension, référez-vous à notre site internet. Pour chaque plaque d'extension, en fonction de chaque montage, vous y trouverez les mesures nécessaires.

4. Déterminer la sonde et le modèle de votre système Live

Pour le choix du support de sonde, trois modèles sont disponibles :

- Modèle universel pour Garmin LVS32 et LVS34, ainsi que Lowrance ActiveTarget 1 et 2 (JP100-000-050) (JP100-000-060)
- Modèle universel pour Humminbird Mega Live 1 et 2 et Garmin LVS62 (JP100-001-050) (JP100-001-060)
- Modèle spécifique pour Garmin LVS34, permettant le mode avant et arrière (Forward et Down) (JP100-002-050) (JP100-002-060)

☞ Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par Messenger, sur notre site web ou par e-mail.

☎ 514-714-8770 (FR) | 517-952-7823 (EN)

[Site français](#) | [Site anglais](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)